

移动设备投屏

依次点击信号切换区最左侧按键、信号显示区投影机按键，投影机即切换到无线投屏画面，投屏器wife名称为“无线投屏+教室号”，密码为“12345678”

注：安卓手机搜索不到wife信号，有可能是手机只支持2.4G



适用教室：第五教学楼111、202、203、204、208、210、301、302、310、401、405、409、411、412、501、504、508、509、511、512、601、604、605、608、609、610、611、612、613、709、710、711、712、713、714、五教202、203、301、302

移动设备投屏

无线投屏系统支持多种移动设备投屏

适用教室：东教111、202、203、204、208、210、301、302、310、401、405、409、411、412、501、504、508、509、511、512、601、604、605、608、609、610、611、612、613、709、710、711、712、713、714、五教202、203、301、302

- 1、Android设备投屏
- 2、iOS设备投屏
- 3、Windows设备投屏



移动设备投屏

1、Android设备投屏

2、iOS设备投屏

3、Windows设备投屏



安卓设备投屏方法：

第一步，打开浏览器，扫描 屏幕左下方的二维码，下载 “Transcreen” 软件。

第二步，安卓设备连接接收端的Wi-Fi热点。

第三步，打开 “Transcreen” 软件，勾选 “允许显示屏幕浮层” ，然后投屏。

移动设备投屏

1、Android设备投屏

2、iOS设备投屏

3、Windows设备投屏



苹果手机平板投屏步骤:

第一步，手机连接无线投屏Wi-Fi热点（本教室的房间号）。

第二步，拉出控制中心。

第三步，点击“屏幕镜像”选择设备名称（本教室的房间号），开始投屏。



移动设备投屏

1、Android设备投屏

2、iOS设备投屏

3、Windows设备投屏



Windows软件投屏步骤：

第一步，手机连接无线投屏Wi-Fi热点（本教室的房间号）。

第二步，打开浏览器，输入<http://192.168.41.1:8000>，下载客户端。

第三步，点击客户端，选择设备“无线投屏-302”，点击开始投屏。



移动设备投屏

安卓手机视频讲解：



苹果手机视频讲解：



移动设备投屏

点击面板上的“互动网关”按钮，大屏或投影将显示为“互动网关”画面即可投屏。

按键式控制面板，请按此键



点击“互动网关”



移动设备投屏

- 基于IOS操作系统的苹果手机和苹果平板电脑设备 无线投屏

苹果手机或平板电脑投屏

苹果设备需要连接各个教室的局域网。如：“209”（所有教室通用密码：jyadmin@123）教室进门位置有提示，
通过“AirPlay”找到相应的教室进行投屏。

移动设备投屏

基于Android操作系统的手机和平板电脑设备 无线投屏

根据品牌型号不同，对应投屏位置有区别，请参照下图投屏方法：

- 三星 设定→更多设定→All sharecast 或 设定→Screen mirroring 屏幕共享
- HTC 设定→媒体输出
- SONY 设定→显示→屏幕镜像
- LG 设定→更多设定→Miracast或设置→显示→无线显示 或 设置→显示→投射屏幕
- OPPO 设定→更多→WLAN Display
- 小米 设置→WLAN Display或设置→显示/更多设置→无线显示/屏幕投影 或 设置→更多无线连接→无线显示
- 华为 设置→显示→无线显示 或 设置→显示→多屏互动
- 联想 设定→显示→无线显示 或 设置→显示→投射屏幕

移动设备投屏

□ 基于WINDOWS的笔记本电脑 无线投屏

点击“教学助手”图标，出现下拉菜单（左图）。再点击“电脑投屏”，出现投屏界面。点击“修改”，选择对应教室和要投的屏幕（右图）。最后点击右图下方“开始投屏”后，笔记本信号即可成功投到相应屏幕。

